

Purpose/Objectif/Objectivo

Use this service kit to properly connect the steam generator to the User Interface Control (UIC) or the Digital Thermostatic Valve II (DTVII).

Utiliser cette trousse d'entretien pour connecter le générateur de manière adéquate à l'unité de commande d'interface utilisateur (UIC/User Interface Control) ou à la valve thermostatique numérique II (DTVII/Digital Thermostatic Valve II).

Utilice este kit de servicio para conectar correctamente el generador de vapor al control de interface del usuario (UIC) o a la válvula termostática digital II (DTVII).

Before You Begin/Avant de commencer/Antes de comenzar


- Verify the voltage to the steam generator unit is between 208 V and 240 V.
- Verify that the electrical wire and circuit breaker at the main electrical panel are the correct size. Refer to the specifications in the installation guide packed with the steam generator.
- Verify that the circuit breaker to the steam generator is switched to the OFF position at the circuit breaker panel.
- Verify that the water is turned on to the steam generator.
- Refer to the applicable graphic option for your interface connection. Once the cable connection is made, verify that the circuit breaker at the electrical panel is switched to the ON position at the circuit breaker panel.

- Vérifier que la tension vers l'unité du générateur de vapeur est comprise entre 208 et 240 V.
- Vérifier que la taille du fil électrique et du disjoncteur au niveau du panneau électrique principal est appropriée. Se reporter aux spécifications fournies dans le guide d'installation accompagnant le générateur de vapeur.
- Vérifier que le disjoncteur vers le générateur de vapeur est en position OFF (Arrêt) au niveau du panneau du disjoncteur.
- Vérifier que l'alimentation d'eau est ouverte au générateur de vapeur.
- Se reporter au graphique option applicable pour la connexion d'interface en question. Lorsque la connexion de câble est effectuée, vérifier que le disjoncteur du panneau électrique est en position ON (Marche) au niveau du panneau du disjoncteur.

- Verifique que el voltaje a la unidad del generador de vapor esté entre 208 V y 240 V.
- Verifique que el cable eléctrico y el interruptor de circuitos en el panel eléctrico principal sean del tamaño correcto. Consulte las especificaciones en la guía de instalación provista con el generador de vapor.
- Verifique que el interruptor de circuitos al generador de vapor esté desactivado en la posición OFF en el panel de interruptores.
- Verifique que el agua al generador de vapor esté abierta.
- Consulte la opción de ilustración correspondiente a su conexión de interface. Una vez hecha la conexión de cable, verifique que el interruptor en el panel de circuitos esté activado en la posición ON en el panel de interruptores.


Option 1/Option 1/Opción 1

Single Steam Generator/Générateur de vapeur unique/Un generador de vapor	K-1695, K-1708, K-1733, K-1734
Steam Control Kit, Fast Response/Trousse de commande de vapeur, réponse rapide/Kit de control de vapor, respuesta rápida	K-1647




Option 2/Option 2/Opción 2

Single Steam Generator/Générateur de vapeur unique/Un generador de vapor	K-1695, K-1708, K-1733, K-1734
Steam Adapter Kit/Trousse d'adaptateur de vapeur/Kit de adaptador de vapor	K-1737




Option 3/Option 3/Opción 3

Single Steam Generator/Générateur de vapeur unique/Un generador de vapor	K-1696, K-1713
Steam Control Kit, Fast Response/Trousse de commande de vapeur, réponse rapide/Kit de control de vapor, respuesta rápida	K-1647




Option 4/Option 4/Opción 4

Single Steam Generator/Générateur de vapeur unique/Un generador de vapor	K-1696 K-1713
Steam Adapter Kit/Trousse d'adaptateur de vapeur/Kit de adaptador de vapor	K-1737




Option 5/Option 5/Opción 5

Tandem Steam Generator/Générateur de vapeur tandem/Generador de vapor en tandem	K-1714, K-1715
Steam Control Kit, Fast Response/Trousse de commande de vapeur, réponse rapide/Kit de control de vapor, respuesta rápida	K-1698




Option 6/Option 6/Opción 6

Tandem Steam Generator/Générateur de vapeur tandem/Generador de vapor en tandem	K-1714, K-1715
Steam Adapter Kit, Dual/Trousse d'adaptateur de vapeur/Kit de adaptador de vapor, doble	K-1838




Option 7/Option 7/Opción 7

Tandem Steam Generator/Générateur de vapeur tandem/Generador de vapor en tandem	K-1697, K-1716
Steam Control Kit, Fast Response/Trousse de commande de vapeur, réponse rapide/Kit de control de vapor, respuesta rápida	K-1698



Option 8/Option 8/Opción 8

Tandem Steam Generator/Générateur de vapeur tandem/Generator de vapor en tándem	K-1714, K-1715
Steam Adapter Kit, Dual/Trousse d'adaptateur de vapeur/Kit de adaptador de vapor, doble	K-1838



USA/Canada: 1-800-4-KOHLER
México: 001-877-680-1310
kohler.com

©2009 Kohler Co.

1089634-9-A